

MODE D'EMPLOI CARTOUCHE RECHARGEABLE 10.35/10.40 Revolver Italien. 10.40 Glisenti. 10.35 Bodeo H&C

AMORCAGE : Placer l'amorce sur un support plan et dur. Placer le culot de la douille sur l'amorce, puis la tige-extracteur dans le fond de la douille : frapper la tige avec un maillet .



Charger l'étui d'une dose de poudre noire.



Placer l'étui sur le socle, puis une balle sur l'étui. Couvrir avec l'outil principal, gorge-repère en bas.



Réglage de l'outil d'enfoncement : avec un maillet, forcer progressivement l'ogive jusqu'à contact de son épaulement avec l'étui. Visser le manchon contre l'outil principal et le bloquer avec l'écrou.



Sertissage : placer les rondelles-cales dans le socle. Placer la cartouche au dessus des cales. Couvrir l'ensemble avec l'outil principal, gorge-repère en bas. Frapper avec un maillet jusqu'à contact de l'outil principal avec le socle. Sortir la cartouche en la repoussant avec l'outil d'enfoncement ou une baguette en bois. NB : pour le sertissage, au lieu d'un maillet, on peut utiliser un étau .



APRES LE TIR

Désamorcer l'étui avec le désamorceur. Le nettoyer avec de l'eau ammoniacuée.



Lubrifier l'étui et le recalibrer



Chasser l'étui avec la tige-extracteur et le maillet
L'étui est prêt à être rechargé



Avant de tirer, faire vérifier votre arme par un armurier. N'utiliser QUE de la POUDRE NOIRE. L'utilisation d'une autre poudre se fait sous la responsabilité de l'utilisateur .

H & C

BP 28. 69563 Saint Genis-Laval cedex
France

Tél 09 71 31 05 35 (prix d'un appel local)

www.hc-collection.com

E-mail : contact@hc-collection.com